

## Sada pro vodní trysku



### Obecný postup lepení PVC

Pilníkem nebo ostrým nožem srazte z obou stran vnější hranu trubky. Pomocí hadříku a přiloženého čističe v plechovce (4) odmastěte důkladně všechny lepené plochy. Lepidlo (8) naneste na obě spojované plochy. Šroubovitým pohybem zasuňte oba lepidlem namazané díly do sebe. **Lepidlo reaguje s PVC velmi rychle, po několika sekundách již spoj neoddělíte, proto mějte vše dobře připravené.**

### Nejnižší možné umístění fondánové trysky

Do otvoru v míse zasuňte mosaznou průchodku (11), tak aby závitová část byla v míse. Z vnější strany mísy do průchodky zašroubujte mosazný hadicový trn (11). Na závitovou část průchodky našroubujte mufnu (7). Opačnou stranu mufny (7) slepte s dílem č (5). Do druhé strany dílu (5) vlepte mufnu (2). Do druhé strany mufny (2) vešroubujte dílu (1). Fontánovou trysku našroubujte do vnitřního závitu dílu (1).

### **Volitelná výška umístění fontánové trysky**

Do otvoru v míse zasuněte mosaznou průchodku (11), tak aby závitová část byla v míse. Z vnější strany mísy do průchodky zašroubujte mosazný hadicový trn (11). Na závitovou část průchodky našroubujte mufnu (7). Opačnou stranu mufny (7) slepte s dílem č (5). Do druhé strany dílu (5) vlepte redukci (6), tak aby zúžený vnitřní průměr jedné její strany směřoval dovnitř do dílu (5). Na požadovanou výšku zkrácenou trubku (3) se sraženými hranami vlepte do redukce (6). Opačný konec trubky (3) vlepte do mufny (2). Do druhé strany mufny (2) vešroubujte díl (1). Fontánovou trysku našroubujte do vnitřního závitu dílu (1).

Hadici (10) k hadicovému trnu čerpadla a mosaznému hadicovému trnu přitáhněte pomocí stahovacích spon (9). Pokud použijete tento připojovací set k fontánové trysce umístěné v míse nebo nádobě s vodou doporučujeme použít čerpadlo Pontec Pondovario 3500.

Na toto čerpadlo se našroubuje hadicový trn (12)